TYPE-C PRO HUB **CS**

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali EPICO USB TYPE-C HUB. Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto uživatelskou příručku před prvním použitím produktu a pečlivě ji uschovejte pro budoucí použití. Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

Popis produktu

Výstup: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K, 1x Thunderbolt 3/USB-C PD, 1x SDHC card slot, 1x microSD card slot
Výkon: 45W (USB-C nabíjecí port)
Materiál: hliník, TPU
Rozměry: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Hmotnost: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC card slot
6. microSD card slot

Obsah balení

1x TYPE-C PRO HUB
1x návod k použití

Návod k použití

1. Než začnete používat toto zařízení, prosíme vždy si ověřte, že je Váš počítač kompatibilní s tímto zařízením.
2. Jako první připojte zařízení ke svému počítači pomocí integrovaného kabelu s USB-C koncovkou. Až po zapojení USB-C multi-portu do Vašeho počítače připojte ostatní zařízení.
3. Před odpojedním USB-C multi-portu vždy uložte veškerou svoji práci a USB-C nabíjecí kabel vždy odpojujte jako poslední.

Důležité

Nikdy neodpojujte USB-C nabíjecí kabel v průběhu používání multi-portu. Můžete tím způsobit krátké přerušení spojení u všech připojených zařízení a ztrátu dat.

Před odpojejím USB-C nabíjecího kabelu vždy nejdříve uložte veškerá data, odpojte postupně ostatní zařízení a USB-C nabíjecí kabel odpojte vždy až jako poslední.

Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si prostudujte níže uvedené bezpečnostní pokyny a provozní instrukce, přejdete tak možnému poškození přístroje, či případnému zranění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození zařízení v důsledku jeho nesprávného užívání.

1. Dbejte, aby nedošlo k pádu, úmyslnému či neúmyslnému rozbití, prohnutí, promáčknutí či jiné deformaci produktu, která by mohla mít za následek narušení jeho funkčnosti.
2. Produkt se nepokoušejte otevřít či jakýmkoliv způsobem poškodit.
3. Nevkládejte do produktu cizí předměty.
4. Zkontrolujte kompatibilitu svého zařízení s USB-C multi-portem.
5. Zvýšenou pozornost věnujte dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, při vystavení teplotám vyšším než 60 stupňů může dojít k jejímu poškození.
6. Nevystavujte produkt vlhkosti a neponořujte jej do žádné kapaliny. Udržujte produkt v suchém prostředí.
7. Věnujte prosím zvýšenou pozornost extrémnímu zahřívání zařízení, které může indikovat problem s nabíjecím obvodem elektronického zařízení. V takovém případě zařízení neprodleně odpojte od počítače a obraťte se na kvalifikovaného technika.
8. Po použití USB-C multi-portu vždy odpojte všechna zařízení, především nabíjecí kabel.
9. Uchovávejte produkt mimo dosah batolat a dětí, zabráníte tak vzniku nebezpečných situací.

Vyloučení odpovědnosti

Tento USB-C multi-port je určen pouze ve spojení s vhodným zařízením. Vždy před prvním použitím USB-C multi-portu a nového zařízení ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu na zařízení, způsobenou nesprávným použitím tohoto produktu.

TYPE-C PRO HUB **SK**

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali EPICO USB TYPE-C HUB. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. Veríme, že budete s naším produktom spokojní.

Popis produktu

Výstup: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K, 1x Thunderbolt 3/USB-C PD, 1x SDHC card slot, 1x microSD card slot
Výkon: 45W (USB-C nabíjací port)
Materiál: hliník, TPU
Rozmery: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Hmotnosť: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC card slot
6. microSD card slot

Obsah balení

1x TYPE-C PRO HUB
1x návod na použitie

Návod na použitie

1. Skôr, ako začnete používať toto zariadenie, prosíme vždy si overte, že je Váš počítač kompatibilný s týmto zariadením.
2. Ako prvé pripojte zariadnenie k svojmu počítaču pomocou integrovaného kábla s USB-C koncovkou. Až po zapojení USB-C multi-portu do Vašeho počítača pripojte ostatné zariadenia.
3. Pred odpojedním USB-C multi-portu uložte vždy celú svoju prácu a USB-C nabíjací kábel odpojujte vždy ako posledný.

Dôležité

Nikdy neodpojujte USB-C nabíjací kábel v priebehu používania multi-portu. Môžete tým spôsobiť krátke prerušenie spojenia u všetkých pripojených zariadeniach a stratu dát.

Pred odpojejím USB-C nabíjacieho kábla vždy najskôr uložte všetky dáta, odpojte postupne ostatné zariadenia a USB-C nabíjací kábel odpojte vždy až ako posledný.

Bezpečnostné pokyny

Pozorne si preštudujte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu, predídete tak možnému poškodeniu prístroja či prípadnému zraneniu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie zariadenia v dôsledku jeho nesprávneho používania.

1. Dbajte, aby nedošlo k pádu, úmyselnému či neúmyselnému rozbitiu, prehnutiu, preliačeniu či inej deformácii produktu, ktorá by mohla mať za následok narušenie jej funkčnosti.
2. Produkt sa nepokúšajte otvoriť či akýmkoľvek spôsobom poškodiť.
3. Nevkladajte do produktu žiadne cudzie predmety.
4. Skontrolujte kompatibilitu svojho zariadenia s USB-C multi-portom.
5. Zvýšenú pozornosť venujte dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, pri vystavení teplotám vyšších ako 60 stupňov môže dôjsť k jej poškodeniu.
6. Nevystavujte produkt vlhkosti a nepotápajte ho do žiadnej kvapaliny. Udržujte produkt v suchom prostredí.
7. Venujte prosím zvýšenú pozornosť extrémnemu zahrievaniu zariadenia, ktoré môže indikovat problém s nabíjacím obvodom elektronického zariadenia. V takom prípade zariadenie okamžite odpojte od počítača a obráťte sa na kvalifikovaného technika.
8. Po použití USB-C multi-portu odpojte vždy všetky zariadenia, predovšetkým nabíjací kábel.
9. Uchovávajte produkt mimo dosah batoliat a detí, zabránite tak vzniku nebezpečných situácií.

Vylúčenie zodpovednosti

Tento USB-C multi-port je určený len pre spojenie s vhodným zariadením. Pred prvým použitím USB-C multi-portu a nového zariadenia vždy skontrolujte ich vzájomnú kompatibilitu. Výrobca nenesie žiadu zodpovednosť za prípadnú škodu na zariadení, spôsobenú nesprávnym použitím tohto produktu.

TYPE-C PRO HUB **HU**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy az EPICO USB TYPE-C HUB termékünket választotta. Kérjük, hogy a termék első használatba vétele előtt olvassa el a felhasználói útmutatót, majd őrizze azt meg a későbbi újraolvasáshoz. Hisszük, hogy a termékünkkel elégedett lesz.

A termék leírása

Kimenet: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K, 1x Thunderbolt 3/USB-C PD, 1x SDHC card slot, 1x microSD card slot
Teljesítmény: 45W through USB-C charging port
Anyag: alumínium, TPU
Méretek: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Tömeg: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC card slot
6. microSD card slot

A csomagolás tartalma

1x TYPE-C PRO HUB
1x használati útmutató

Használati útmutató

1. A készülék első használatba vétele előtt, kérjük, ellenőrizze le, hogy a számítógépe kompatibilis vele.
2. Első lépésben csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez az integrált USB-C végű kábel segítségével. A többi készüléket csak az USB-C multi port számítógéphez csatlakoztatását követően csatlakoztassa.
3. Az USB-C multi-port kihúzása előtt mindig mentse el az összes munkáját, és az USB-C tápkábelt mindig legutolsóként húzza ki.

Fontos

Soha ne húzza ki az USB-C tápkábelt a multi-port használata során. Ellenkező esetben rövid időre megszakadhat a kapcsolat az összes csatlakoztatott készülékkel, ami adatvesztést okozhat.

Az USB-C tápkábel kihúzása előtt először mindig mentsen el minden adatot, fokozatosan csatlakoztassa le a többi berendezést, és az USB-C tápkábelt mindig utolsóként húzza ki.

Biztonsági utasítások

Figyelmesen tanulmányozza át az alábbi biztonsági és használati utasításokat, így megelőzheti a készülék esetleges megsérülését, illetve az esetleges személyi sérüléseket. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a készülék nem rendeltetésszerű használata okozta károkért.

1. Előzze meg a készülék leesését, szándékos vagy nem szándékos megrongálódását, meghajlítását, benyomódását vagy más deformációját, ami a termék működési zavaraihoz vezethet.
2. Soha ne próbálja meg felnyitni sem más módon megkárosítani a készüléket.
3. Soha ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékbe.
4. Ellenőrizze le készüléke kompatibilitását az USB-C multi-porttal.
5. Szenteljen fokozott figyelmet annak, hogy a termék mindig megfelelő távolságban legyen a hőforrásoktól, 60 foknál magasabb hőmérsékleteknek kitéve a termék megsérülhet.
6. Soha ne tegye ki a terméket a nedvesség hatásának, és ne merítse folyadékba. Tartsa a terméket száraz környezetben.
7. Szenteljen különös figyelmet a készülék extrém felmelegedésének, amely az elektronikus készülék táp áramkörének meghibásodására utalhat. Ilyen esetben haladéktalanul csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről, és kérje képzett szakember segítségét.
8. Az USB-C multi-port használatát követően mindig húzza ki az összes készüléket, elsősorban pedig a tápkábelt.
9. A terméket gyermekektől és csecsemőktől távol tartsa, megelőzve ezzel az esetleges veszélyes helyzetek kialakulását.

Kárfelelősség kizárása

Ez az USB-C multi-port kizárólag megfelelő készülékkel használható. Az USB-C multi-port és egy új eszköz első használata előtt mindig ellenőrizze le azok kölcsönös kompatibilitását. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a termék helytelen használata okozta esetleges károkért.

TYPE-C PRO HUB **EN**

USER MANUAL

Thank you for purchasing EPICO USB TYPE-C HUB! Before installing and using this product, please read these instructions thoroughly, and retain them for future reference! We hope you have a pleasant experience using USB TYPE-C HUB.

Specification

Output: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K, 1x Thunderbolt 3/USB-C PD, 1x SDHC card slot, 1x microSD card slot
Výkon: 45W through USB-C charging port
Material: aluminium, TPU
Size: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Net Weight: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC card slot
6. microSD card slot

Obsah balení

1x TYPE-C PRO HUB
1x user manual

Directions of Use

1. Before using this products, please always make sure that your computer is compatible with this type of device.
2. First plug this device into your computer with integrated USB-C cable connected to this device. After plugging the USB-C HUB into your computer, you can plug other devices into the USB-C HUB.
3. Before unplugging the USB-C HUB always save all your work and make sure you unplug the charging cable as a last.

Important note

Never unplug the USB-C charging cable during use of other devices. Doing so will make a short interruption of power to all connected devices which will lead to loss of your unsaved work.

Always save all your work and data and unplug all other devices before unplugging the USB-C charging cable.

Safety Precautions

Read all safety information below and operating instruction before using this USB TYPE-C HUB to avoid possible injury an damage to your device. We assume no responsibility for damage to charged devices due to improper operations of this device.

1. Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint.
2. Do not try to open the USB TYPE-C HUB, break it, cut it or paint it.
3. Do not insert any foreign objects.
4. Check the compatibility of your device with this USB-C HUB before using.
5. Store and operate between 0 °C-45 °C (30 °F-113 °F). Keep the product away from any heat sources. Temperatures over 60 degree may cause damage.
6. Do not expose this product to moisture or submerge it in liquid. Keep it dry all the time.
7. Please pay special attention if the product becomes excessively hot. This may indicate there is a problem with the charging circuit of electronic device. In that case please immediately unplug the device from your computer and please consult with a qualified technician.
8. After use always unplug all devices from USB-C HUB, especially the charging cable.
9. Always keep the product out of reach of babies and children, in order to avoid any dangerous situation happened.

Disclamer

This USB-C HUB is meant for using only in conjunction with the appropriate device. Please consult your device packaging to determine whether this pruduct is compatible with your particular computer. We, the manufacturer, are not responsible for any damages to any of your devices during use of this product.

TYPE-C PRO HUB **BG**

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви, че избрахте EPICO USB TYPE-C HUB. Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате продукта за първи път и го пазете на сигурно място за евентуална бъдеща употреба. Надяваме се, че ще останете доволни от нашия продукт.

Описание на продукта

Изход: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K, 1x Thunderbolt 3/USB-C PD, 1x слот за карта SDHC, 1x слот за карта microSD
Мощност: 45W (port ладиращ USB-C)
Материал: алуминий, TPU
Размери: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Тегло: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC card slot
6. microSD card slot

В пакета

1x TYPE-C PRO HUB
1x ръководство за употреба

Ръководство за употреба

1. Преди да започнете да използвате устройството, винаги се уверете, че Вашият компютър е съвместим с него.
2. Първо включете устройството към компютъра с помощта на вградения кабел с USB-C накрайник. След включване на USB-C мултипорта към вашия компютър включете всички останали устройства.
3. Преди да изключите USB-C мултипорта винаги запазете всичката си работа. Винаги изключвайте зареждащия USB-C кабел като последен.

Важно

Никога не изключвайте зареждащия USB-C кабел, когато използвате мултипорта, тъй като това може да причини кратко прекъсване на връзката на всички включени устройства и загуба на данни.

Преди да изключите USB-C мултипорта винаги запазете всички данни, постепенно изключете останалите устройства и най-накрая изключете USB-C кабела.

Указания за безопасност

Внимателно се запознайте с долупосочените указания за безопасност и употреба, за да предотвратите евентуалните повреди на устройството или наранявания. Производителят не носи никаква отговорност за повреди, настъпили поради неправилно боравене с устройството.

1. Предотвратете падане, умишлено или неумишлено счупване, извиване, образуване на вдлъбнатини или друго деформиране на устройството, което би могло да повлияе на неговата функционалност.
2. Не се опитвайте да отворите или по какъвто и да било начин да повредите устройството.
3. Не слагайте никакви предмети в устройството.
4. Проверете съвместимостта на Вашето устройство с USB-C мултипорта.
5. Спазвайте достатъчното разстояние на устройството от източници на топлина. При температури над 60 °C може да се стигне до повреждане на устройството.
6. Не излагайте устройството на влага и не го потапяйте в течности. Съхранявайте го на сухо място.
7. Обърнете повишено внимание на евентуалното извънредно загряване на устройството, което може да е признак на проблеми със зареждащата верига на електронното устройство. В такъв случай незабавно изключете устройството от компютъра и се обърнете към квалифициран техник.
8. След използване на USB-C мултипорта винаги изключете всички устройства, най-вече зареждащия кабел.
9. Пазете батерията на недостъпно за бебета и деца място, за да предотвратите евентуални опасни ситуации.

Изключване на отговорност

USB-C мултипортът е предназначен за употреба в комбинация с подходящо устройство. Преди да използвате USB-C мултипорта с ново устройство за първи път, винаги се уверете, че те са напълно съвместими. Производителят не носи никаква отговорност за повредите на устройството, настъпили поради неправилна употреба на продукта.

TYPE-C PRO HUB **SR**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se što ste odabrali EPICO USB TYPE-C HUB. Molimo Vas da pre prve upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik i da ga sačuvate za buduću upotrebu. Verujemo da ćete biti zadovoljni našim proizvodom.

Opis proizvoda

Izlaz: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K, 1x Thunderbolt 3/USB-C PD, 1x SDHC card slot, 1x microSD card slot
Snaga: 45W (USB-C port za punjenje)
Materijal: aluminijum, TPU
Dimenzije: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Masa: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC card slot
6. microSD card slot

Sadržaj pakovanja

1x TYPE-C PRO HUB
1x uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

1. Molimo Vas da uvek proverite da li je Vaš računar kompatibilan sa ovim uređajem pre nego što počnete da upotrebljavate ovaj uređaj.
2. Prvo povežite uređaj sa svojim računarom pomoću integrisanog kabla sa USB-C konektorom. Tek nakon priključenja USB-C multi-porta u Vaš računar povežite ostale uređaje.
3. Pre otkačivanja USB-C multi-porta uvek sačuvajte svoj rad, a USB-C kabl za punjenje uvek otkačite kao zadnji.

Važno

Nikada ne vadite USB-C kabl za punjenje u toku upotrebe multi-porta. Time može doći do kratkog prekida veze kod svih povezanih uređaja i do gubitka podataka.

Pre otkačivanja USB-C kabla za punjenje uvek prvo sačuvajte sve podatke, postepeno otkačite sve ostale uređaje, a USB-C kabl za punjenje uvek otkačite tek kao zadnji.

Bezbednosne instrukcije

Pažljivo pročitajte dole navedena bezbednosna uputstva i radne instrukcije. Time ćete spreći moguće oštećenje uređaja ili eventualnu povredu. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenje uređaja zbog pogrešne upotrebe.

1. Vodite računa da ne dođe do pada, namernog ili slučajnog razbijanja, savijanja, probijanja ili druge deformacije proizvoda koja bi mogla imati za posledicu poremećaj njegove funkcionalnosti.
2. Ne pokušavajte da otvorite ili da na bilo koji način oštetite proizvod.
3. Ne ubacujte u proizvod tuđe predmete.
4. Proverite kompatibilnost svog uređaja sa USB-C multi-portom.
5. Povećanu pažnju posvetite dovoljnoj udaljenosti od izvora toplote. U slučaju izlaganja temperaturama od preko 60 stepeni može doći do njegovog oštećenja.
6. Ne izlažite proizvod vlazi i ne potapajte ga u nikakve tekućine. Čuvajte proizvod na suvom mestu.
7. Molimo Vas da posvetite povećanu pažnju ekstremnom zagrejavanju uređaja, što može pokazivati na problem sa krugom punjenja elektronskog uređaja. U tom slučaju odmah otkačite uređaj od računara i obratite se kvalifikovanom tehničaru.
8. Nakon upotrebe USB-C multi-porta uvek otkačite sve uređaje, a pre svega kabl za punjenje.
9. Čuvajte proizvod izvan dohvata beba i dece radi sprečavanja nastanka opasnih situacija.

Isključenje odgovornosti

Ovaj USB-C multi-port je namenjen za upotrebu samo spajanjem sa prigodnim uređajem. Pre prve upotrebe USB-C multi-porta sa novim uređajem uvek proverite njihovu uzajamnu kompatibilnost. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za eventualan nastanak štete na uređaju zbog pogrešne upotrebe ovog proizvoda.

TYPE-C PRO HUB

4K HDMI & Thunderbolt

CS | SK | HU | EN | BG | SR
PL | LT | ET | LV | RO | HR | SL | MK

EPI-NA-HUB_PRO

TYPE-C PRO HUB PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybranie EPICO USB TYPE-C HUB.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu
i o zachowanie jej na przyszłość.
Wierzymy, że produkt w pełni was zadowoli.

Opis produktu

Wyjście: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K,
1x Thunderbolt 3/USB-C PD, 1x SDHC card slot,
1x microSD card slot
Moc: 45W (port ładujący USB-C)
Materiał: aluminium, TPU
Wymiary: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Masa: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC card slot
6. microSD card slot

Zawartość opakowania

1x TYPE-C PRO HUB
1x instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

1. Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy upewnić się, że komputer jest z urządzeniem kompatybilny.
2. Najpierw należy podłączyć urządzenie do komputera za pomocą zintegrowanego kabla z końcówką USB-C. Dopiero po podłączeniu multi-portu USB-C do komputera można podłączyć kolejne urządzenia.
3. Przed odłączeniem multi-portu portu USB-C należy zawsze zapisać wszystkie otwarte dokumenty i zawsze odłączać kabel ładujący USB-C jako ostatni.

Ważne

Nigdy nie odłączać kabla ładującego USB-C podczas korzystania z multi-portu. Może to spowodować krótką przerwę w połączeniu dla wszystkich podłączonych urządzeń i utratę danych.

Przed odłączeniem kabla ładującego USB-C należy zawsze najpierw zapisać wszystkie dane, odłączyć kolejno inne urządzenia i zawsze odłączać kabel ładujący USB-C jako ostatni.

Instrukcja bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i instrukcję obsługi poniżej, aby uniknąć możliwego uszkodzenia urządzenia lub własnych obrażeń.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia z powodu niewłaściwego użycia.

1. Należy uważać, aby nie doszło do upadku, zamierzonego lub przypadkowego połamania, wygięcia, wgniecenia lub innego odkształcenia produktu, co mogłoby spowodować zakłócenie jego działania.
2. Nie należy próbować otwierać ani uszkadzać produktu w jakikolwiek sposób.
3. Nie wkładać do produktu obcych przedmiotów.
4. Należy sprawdzić kompatybilność swojego urządzenia z multi-portem USB-C.
5. Należy zwrócić szczególną uwagę na wystarczającą odległość od źródeł ciepła, narażenie na temperatury wyższe niż 60 stopni może spowodować uszkodzenie.
6. Nie narażać produktu na działanie wilgoci i nie zanurzać go w żadnym płynie. Przechowywać produkt w suchym otoczeniu.
7. Należy zwrócić szczególną uwagę na ekstremalne nagrzewanie się urządzenia, które może wskazywać na problem z obwodem ładowania urządzenia elektronicznego. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od komputera i skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem.
8. Po użyciu multi-portu USB-C zawsze odłączyć wszystkie urządzenia, zwłaszcza kabel ładujący.
9. Produkt przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ten multi-port USB-C jest przeznaczony do używania tylko w połączeniu z odpowiednim urządzeniem. Przed pierwszym użyciem multi-portu USB-C i nowego urządzenia należy zawsze sprawdzić ich wzajemną kompatybilność. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego produktu.

TYPE-C PRO HUB LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad pasirinkote EPICO USB TYPE-C HUB.
Prieš pirmąjį produkto naudojimą prašome įdėmiai perskaityti šią naudojimo instrukciją, išsaugokite ją vėlesniam naudojimui. Tikime, kad mūsų produktu būsite patenkinti.

Opis produktu

Išvestis: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K,
1x Thunderbolt 3/USB-C PD, 1x SDHC card slot,
1x microSD card slot
Galia: 45W (USB-C įkrovimo prievadas)
Medžiaga: aluminium, TPU
Matmenys: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Svoris: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC card slot
6. microSD card slot

Pakuotės sudėtis

1x TYPE-C PRO HUB
1x naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

1. Prieš šio įrenginio naudojimą, prašome visada patikrinti ar jūsų kompiuteris yra suderintas su šiuo įrenginiu.
2. Pirmiausia prijunkite įrenginį prie savo kompiuterio su integruotu kabeliu su USB-C antgaliu. Tik po USB-C multi-prievado prijungimo prie jūsų kompiuterio prijunkite kitus įrenginius.
3. Prieš USB-C multi-prievado išjungimą visada išsaugokite savo visus darbus, o USB-C kabelį visada išjunkite paskutinį.

Svarbu

Niekada neišjunkite USB-C įkrovimo kabelio multi-prievado naudojimo metu. Išjungimo atveju gali trumpam nutrūkti ryšys visuose prijungtuose įrenginiuose ir taip galėtų būti prarasti duomenys.

Prieš USB-C įkrovimo kabelio išjungimą visada visus duomenis išsaugokite, palaipsniui išjunkite kitus įrenginius, o USB-C kabelį išjunkite visada paskutinį.

Saugos taisyklės

Įdėmiai perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles ir eksploatavimo instrukciją, tai Jums padės išvengti prietaiso pažeidimo ir sužeidimų. Gamintojas neatsako už įrenginio pažeidimą dėl netinkamo jo naudojimo.

1. Saugokite nuo kritimo, tyčinio ar netyčinio pažeidimo, sulankstymo ar kitokios baterijos deformacijos, kuri galėtų pažeisti jos funkcionalumą.
2. Nebandykite produkto atidaryti arba bet kokiu kitu būdu pažeisti.
3. Nedėkite į produktą svetimų daiktų.
4. Patikrinkite Jūsų įrenginio suderinamumą su USB-C multi-prievadu.
5. Pakankamai dėmesio skirkite tinkamam atstumui nuo šilumos šaltinių, kai veikia 60°C temperatūra įrenginys gali būti pažeistas.
6. Saugokite gaminį nuo drėgmės, nenardinkite jo į skysčius. Laikykite sausoje vietoje.
7. Įdėmiai stebėkite įrenginio įkaitimą, jeigu įrenginys yra labai įkaitęs, tai gali reikšti problemą su elektroniniu įrenginio įkrovimo grandine. Tokiu atveju įrenginį nedelsiant išjunkite iš kompiuterio ir susisiekite su kvalifikuotu techniku.
8. Po USB-C multi-prievado naudojimo visada išjunkite visus įrenginius, pirmiausia išjunkite įkrovimo kabelį.
9. Siekiant išvengti pavojingų situacijų, produktą visada laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsakomybės atsisakymas

Šis USB-C multi-prievadą galima naudoti tik su tinkamu įrenginiu. Visada prieš pirmąjį USB-C multi-prievado ir naujo įrenginio naudojimą patikrinkite jų tarpusavio suderinamumą. Gamintojas neatsako už jokią mobiliajam įrenginiui padarytą žalą dėl netinkamo šio produkto naudojimo.

TYPE-C PRO HUB ET

KASUTUSJUHEND

Täname, et olete valinud välja jaoturi EPICO USB TYPE-C. Lugege palun see kasutusjuhend enne toote esmakordset kasutamist hoolega läbi ja hoidke see tulevikuks kasutamiseks alles. Usume, et te jääte meie tootega rahule.

Toote kirjeldus

Väljundid: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K,
1x Thunderbolt 3/USB-C PD,
1x SDHC-kaardipesa, 1x microSD-kaardipesa
Võimsus: 45W (USB-C-laadimisport)
Materjal: aluminium, TPU
Mõõtmed: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Mass: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC-kaardipesa
6. microSD-kaardipesa

Pakendi sisu

1x TYPE-C PRO HUB
1x kasutusjuhend

Kasutamine

1. Enne seadme kasutamist veenduge alati, et teie arvuti ühildub selle seadmega.
2. Kõigepealt ühendage seade integreeritud USB-C-liitmikuga juhtme abil oma arvuti külge. Alles pärast USB-C-jaoturi ühendamist oma arvutiga ühendage teised seadmed.
3. Enne USB-C-jaoturi lahtiühendamist salvestage alati kõik oma failid ning ühendage USB-C-juhe lahti alati viimasena.

Tähelepanu

Mitte kunagi ärge ühendage USB-C-laadimisjuhet jaoturi kasutamise ajal lahti. See võib põhjustada kõigi ühendatud seadmete ühenduse lühiajalise katkemise ja andmete kaotsimineku.

Enne USB-C-laadimisjuhtme lahtiühendamist salvestage alati kõik failid, ühendage järjest lahti muud seadmed ja USB-C-juhe ühendage lahti alati viimasena.

Ohutusjuhised

Lugege allpool olevad ohutusjuhised ja kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi, et vältida seadme kahjustamist ja vigastuste tekkimist. Tootjal puudub igasugune vastutus seadme kahjustuste eest, mille on põhjustanud selle vale kasutamine.

1. Vältige toote kukkumist, sihilikku või tahtmatut lõhkumist, painutamist, muljumist ja muul viisil deformeerimist, mis võib häirida selle toimimist.
2. Ärge püüdke toodet avada ega mis tahes viisil kahjustada.
3. Ärge asetage tootesse mingeid võõrkehi.
4. Kontrollige oma seadme ühilduvust USB-C-jaoturiga.
5. Pöörake erilist tähelepanu sellele, et toode oleks soojaallikatest piisavalt kaugel. Temperatuuril üle 60 °C võib see kahjustuda.
6. Ärge hoidke toodet niiskuse käes ega asetage seda vedelikesse. Hoidke toodet kuivas kohas.
7. Kui seade läheb väga kuumaks, võib see tähendada viga elektroonikaseadme laadimisahelas. Sellisel juhul ühendage seade kohe lahti ja pöörduge asjatundliku tehniku poole.
8. Pärast USB-C-jaoturi kasutamist ühendage kõik seadmed alati lahti, eelkõige laadimisjuhe.
9. Hoidke seadet beebidele ja lastele kättesaamatus kohas, et vältida ohtlike olukordade tekkimist.

Vastutusest lahtiütlemine

See USB-C-jaotur on mõeldud ainult kasutamiseks koos sobiva seadmega. Enne USB-C-jaoturi ja uue seadme esmakordset kasutamist kontrollige alati nende ühilduvust. Tootjal puudub igasugune vastutus seadme võimaliku kahjustumise eest, mille on põhjustanud selle toote vale kasutamine.

TYPE-C PRO HUB LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies, ka Jūs izvēlējāties iegādāties Epico USB Type C Hub. Pirms multiport adaptera pirmās lietošanas reizes, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un rūpīgi to uzglabājiet vēlākai lietošanai. Mēs ticam, ka Jūs būsiet apmierināti ar mūsu produktu.

Produkta apraksts

Izvads: 2xUSB-A 3.0, 1xUSB-C, 1 x HDMI 4K,
1xThunderbolt3/USB-C PD, 1x SDHC karšu slots,
1x mikro SD karšu slots
Võimsus: 45W (uzlādēšanas ports)
Materiāls: aluminiu, TPU
Izmēri: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Svars: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC karšu slot
6. mikro SD karšu slot

Iepakojuma saturs

1x TYPE-C PRO HUB
1x lietošanas instrukcija

Lietošanas instrukcija

1. Lūdzam pirms ierīces lietošanas vienmēr noskaidrot tās saderību ar Jūsu datoru.
2. Vispirms pievienojiet ierīci datoram ar integrētā USB-C vada gala palīdzību. Pārējās ierīces datoram pieslēdziet pēc tam, kad ir pievienots USB-C multiport adapteris.
3. Pirms USB-C multiport adaptera atvienošanas vienmēr saglabājiet savu darbu un USB-C vadu atvienojiet kā pēdējo.

Svarīgi

Nekad neatvienojiet USB-C uzlādēšanas vadu multiport adaptera lietošanas laikā. Tā iespējams izraisīt īsu savienojuma pārtraukumu visām pievienotajām ierīcēm un datu zaudēšanu.

Pirms USB-C vada atvienošanas vienmēr saglabājiet visus datus, pakāpeniski atvienojiet pārējās ierīces un USB-C vadu vienmēr atvienojiet kā pēdējo.

Drošības noteikumi

Rūpīgi izlasiet zemāk norādītos drošības noteikumus un lietošanas norādes. Tā jūs izvairīsieties no iespējamas ierīces sabojāšanas vai ievainojumiem. Ražotājs nenes atbildību par ierīces bojājumiem, kas radušies tās nepareizas lietošanas rezultātā.

1. Sargiet ierīci no kritieniem, tīšiem vai netīšiem bojājumiem, ieliekšanas, saspiešanas vai citas akumulatora deformācijas, kā rezultātā varētu tikt traucēta ierīces darbība.
2. Neměģiniet ierīci atvērt vai bojāt citādā veidā.
3. Neievietojiet ierīcē nepiederošus priekšmetus.
4. Pārbaudiet savas ierīces saderību ar USB-C multiport adapteri.
5. Pievērsiet pastiprinātu uzmanību ierīces attālumam no siltuma avotiem, multiport adaptera eksponēšana karstumam lielākam par 60 grādiem var radīt tā bojājumus.
6. Sargājiet ierīci no mitruma, kā arī nemērciet to šķidrumos.Glabājiet ierīci sausumā.
7. Lūdzam pievērst pastiprinātu uzmanību ekstrēmai ierīces uzkaršanai, kas var norādīt uz problēmu ar elektroierīces uzlādes elektrisko ķēdi. Tādā gadījumā ierīci nekavējoties atvienojiet un griezieties pie kvalificēta meistara.
8. Pēc USB-C multiport adaptera lietošanas vienmēr atvienojiet no tā visas ierīces, pirmkārt uzlādēšanas kabeli.
9. Uzglabājiet multiport adapteri zīdaiņiem un bērniem nepieejamā vietā, tā izvairoties no bīstamu situāciju radīšanas.

Atbildības atsaukšana

Šis USB-C multiport adapteris ir paredzēts lietošanai ar atbilstošu mobilo ierīci. Vienmēr pirms pirmās USB-C multiport adaptera un jaunas ierīces lietošanas reizes noskaidrojiet to saderību. Ražotājs nenes nekādu atbildību par.

TYPE-C PRO HUB RO

INTRUCȚIUNI DE UTILIZAREL

Vă mulțumim că ați ales EPICO UDB TYPE-C HUB.
Înainte de prima utilizare a produsului, Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizator și să-l păstrați pentru o utilizare viitoare. Sperăm să fiți mulțumiți cu produsul nostru.

Descrierea produsului

Ieșire: 2xUSB-A 3.0, 1xUSB-C, 1 x HDMI 4K,
1xThunderbolt3/USB-C PD, 1x SDHC card slot,
1x microSD card slot
Capacitate: 45W through USB-C charging port
Material: aluminiu, TPU
Dimensiuni: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Greutate: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC card slot
6. microSD card slot

Cuprinsul ambalării

1x TYPE-C PRO HUB
1x intrucțiuni de utilizarel

Instrucțiuni de utilizare

1. Înainte de a începe să utilizați acest dispozitiv, verificați, dacă calculatorul dvs. este compatibil cu acest dispozitiv.
2. Mai întâi conectați dispozitivul la calculatorul dvs. cu ajutorului cablului integrat cu piesa terminală USB-C. Abia după conectarea multi-portului USB-C la calculatorul dvs., puteți conecta alte dispozitive.
3. Înainte de deconectarea multi-portului USB-C, slavați întotdeauna lucrarea dvs., iar cablul de alimentare USB-C, deconectați-l abia la urmă.

Important

Nu deconectați niciodată cablul de alimentare USB-C în timpul utilizării multi-portului. Ați putea produce astfel o scurtă întrerupere a conexiunii la toate dispozitivele interconectate și deci pierderea datelor.

Înainte de deconectarea cablul de alimentare USB-C, salvați întotdeauna toate datele, deconectați treptat celelalte dispozitive, iar cablul de alimentare USB-C deconectați-l abia la sfârșit.

Instrucțiuni de securitate

Studiați cu atenție instrucțiunile de securitate și instrucțiunile de funcționare, astfel evitați posibila deteriorare a aparatului, sau eventuala accidentare. Producătorul nu răspunde de deteriorarea dispozitivului în consecința utilizării greșite a acestuia.

1. Evitați căderea, spargerea intenționată ori neintenționată, îndoirea, turtirea ori alte deformații ale produsului, care ar putea cauza afectarea funcționării acestuia.
2. Nu încercați să deschideți produsul sau să-l deteriorați în orice fel.
3. Nu introduceți în produs obiecte străine.
4. Verificați compatibilitatea dispozitivului dvs. cu multi-portul USB-C.
5. Acordați atenție sporită distanței suficiente față de sursele de căldură, la expunerea produsului la temperaturi mai mari de 60 de grade, poate interveni deteriorarea acestuia.
6. Nu expuneți dispozitivul la umiditate și nu-l scufundați în lichide. Păstrați produsul în mediu uscat.
7. Vă rugăm să acordați atenție sporită încălzirii extreme a dispozitivului, care poate indica probleme cu circuitul de alimentare al dispozitivului electronic.
8. După utilizarea muti-portului USB-C deconectați întotdeauna toate instalațiile, mai ales cablul de alimentare.
9. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor și a toddlerilor, astfel evitați apariția situațiilor periculoase.

Excluderea responsabilității

Acest multi-port USB-C este destinat utilizării numai cu un dispozitiv adecvat. Înainte de prima utilizare a multi-portului USB-C cu un dispozitiv nou, verificați compatibilitatea reciprocă a acestora. Producătorul nu răspunde de eventualele pagube la dispozitiv, produse de utilizarea greșită a acestui produs.

TYPE-C PRO HUB HR

UPUTE ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo se što ste odabrali EPICO USB TYPE-C HUB. Molimo Vas da prije prve upotrebe proizvoda pozorno pročitate ovaj korisnički priručnik, te da ga pohranite za buduću upotrebu. Vjerujemo da ćete biti zadovoljni našim proizvodom.

Opis proizvoda

Izlaz: 2xUSB-A 3.0, 1xUSB-C, 1 x HDMI 4K,
1xThunderbolt3/USB-C PD, 1x SDHC card slot,
1x microSD card slot
Capacitate: 45W (USB-C priključak za punjenje)
Materijal: aluminij, TPU
Dimenzije: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Težina: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC card slot
6. microSD card slot

Sadržaj pakiranja

1x TYPE-C PRO HUB
1x upute za upotrebu

Instrucțiuni de utilizare

1. Molimo Vas da uvijek provjerite je li Vaše računalo kompatibilno s ovim uređajem prije no što počnete upotrebljavati ovaj uređaj.
2. Prvo povežite uređaj sa svojim računalom pomoću integriranog kabla s USB-C priključkom. Tek nakon priključenja USB-C multi-porta u Vaše računalo povežite ostale uređaje.
3. Prije odspajanja USB-C multi-porta uvijek spremite svoj rad, a USB-C kabel za punjenje uvijek odspojite kao zadnji.

Važno

Nikada ne vadite USB-C kabel za punjenje tijekom upotrebe multi-porta. Time može doći do kratkog prekida veze kod svih povezanih uređaja i do gubitka podataka.

Prije odspajanja USB-C kabela za punjenje uvijek prvo spremite sve podatke, postupno odspojite sve ostale uređaje, a USB-C kabel za punjenje uvijek odspojite tek kao zadnji.

Sigurnosne upute

Pažljivo pročitajte dole navedene sigurnosne upute i radne instrukcije. Time ćete spriječiti moguće oštećenje uređaja ili eventualnu ozljedu. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenje uređaja zbog pogrešne upotrebe.

1. Vodite računa da ne dođe do pada, namjernog ili slučajnog razbijanja, savijanja, prilikom ili druge deformacije proizvoda koja bi mogla imati za posljedicu poremećaj njegove funkcionalnosti.
2. Ne pokušavajte otvoriti ili na bilo koji način oštetiti proizvod.
3. Ne umetajte u proizvod tuđe predmete.
4. Provjerite kompatibilnost svog uređaja sa USB-C multi-portom.
5. Povećanu pozornost posvetite dovoljnoj udaljenosti od izvora topline. U slučaju izlaganja temperaturama od preko 60 stupnjeva može doći do njegovog oštećenja.
6. Ne izlažite proizvod vlazi i ne potapajte ga u nikakve tekućine. Čuvajte proizvod na suhom mjestu.
7. Molimo Vas da posvetite povećanu pažnju ekstremnom zagrijavanju uređaja, što može pokazivati na problem sa krugom punjenja elektroničkog uređaja.
8. Nakon upotrebe USB-C multi-porta uvijek odspojite sve uređaje, a prije svega kabel za punjenje.
9. Čuvajte proizvod izvan dohvata beba i djece radi sprječavanja nastanka opasnih situacija.

Isključenje odgovornosti

Ovaj USB-C multi-port je namijenjen za upotrebu samo spajanjem sa prikladnim uređajem. Prije prve upotrebe USB-C multi-porta sa novim uređajem uvijek provjerite njihovu uzajamnu kompatibilnost. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za eventualan nastanak štete na uređaju zbog pogrešne upotrebe ovog proizvoda.

TYPE-C PRO HUB SL

NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, ker ste se odločili za nakup izdelka EPICO USB TIP-C HUB. Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite na varno za morebitno rabo v prihodnosti. Prepričani smo, da boste z našim izdelkom zadovoljni.

Opis izdelka

Izhod: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K,
1x Thunderbolt 3/USB-C PD,
1x SDHC reža za kartico, 1x micro SD reža za kartico
Moč: 45W (USB-C polnilni vhod)
Material: aluminij, TPU
Dimenzije: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Teža: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. SDHC – reža za kartico
6. micro SD – reža za kartico

Obseg dobave

1x TYPE-C PRO HUB
1x navodilo za uporabo

Navodilo za uporabo

1. Še preden uporabite ta izdelek preverite, ali je Vaš računalnik usklajen za priključitev in uporabo te naprave.
2. Najprej priključite napravo na svoj računalnik s pomočjo vgrajenega kabla in USB-C priključkom. Po priključitvi USB-C multi-vhoda v Vaš računalnik priključite še druge naprave.
3. Pred izklopom USB-C multi-vhoda vedno shranite svoje delo in USB-CZ polnilni kabel izklopite nazadnje.

Pomembno

Nikoli ne izključujte polnilnega kabla USB-C medtem, ko uporabljate multi vhod. S tem lahko povzročite kratko prekinitev povezave pri vseh priključenih napravah in izgubo podatkov.

Pred izklopom polnilnega kabla USB-C vedno shranite vse podatke, postopoma izklopite napravo in polnilni kabel USB-C pa izklopite nazadnje.

Varnostni napotki

Natančno preberite spodaj navedene varnostne napotke in navodila za delo, da se izognete morebitnim poškodbam zdravja ali izdelka. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe naprave.

1. Ravnajte previdno, da preprečite padec, namerno ali neželeno razbitje, poškodbe, stiske ali druge poškodbe izdelka, ki bi lahko vplivale na napačno delovanje naprave.
2. Izdelka ne razstavljajte, ne odpirajte, da ga ne poškodujete.
3. Ne vlagajte drugih predmetov v izdelek.
4. Preverite usklajenost svoje naprave z USB-C multi-vhodom.
5. Poskrbite tudi za varno oddaljenost od virov toplote in naprave ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C, da je ne poškodujete.
6. Ne izpostavljajte izdelka vlagi in ga ne potapljajte v nobeno tekočino. Izdelek shranjujte v suhem okolju.
7. Upoštevajte prosim tudi nevarnost zunanjim nihanjem temperature, ki bi lahko s toplotnim vplivom poškodovale elektronski tokokrog naprave. V tem primeru napravo takoj izključite iz računalnika in se posvetujte s strokovnjakom.
8. Po uporabi USB-C multi-vhoda vedno izključite vse naprave, predvsem pa električni kabel.
9. Izdelek shranjujte izven dosega dojenčkov in majhnih otrok, da preprečite morebitne nevarne situacije.

Izključitev odgovornosti

Ta USB-C multi-vhod je namenjen za delovanje samo z ustrezno napravo. Pred vsako prvo uporabo USB-C multi vhoda in nove naprave jih med seboj najprej ustrezno uskladite. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne škode nastale na napravi zaradi nepravilne uporabe tega izdelka.

TYPE-C PRO HUB MK

ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСНИЦИ

Ви благодариме што купивте EPICOUSB TYPE-C HUB! Пред да го поставите и користите овој производ, внимателно прочитајте ги овие упатства, и зачувајте ги да не ви затребаат во иднина! Се надеваме имате пријатно искуство со користењето EPICO USB TYPE-C HUB.

Спецификација

Излез: 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 4K,
1x Thunderbolt 3/USB-C PD, 1x слот за SDHC картичка,
1x слот за microSD картичка
Моќност: 45W (порта за полнење USB-C)
Материјал: алуминиум, TPU
Димензии: 115 x 26.5 x 8.5 mm
Тежина: 39 g

1. HDMI 4K
2. Thunderbolt 3/USB-C PD
3. 2x USB-A 3.0
4. USB-C
5. слот за SDHC картичка
6. слот за microSD картичка

Преглед на пакувањето

1x TYPE-C PRO HUB
1x прирачник за корисници

Насоки за користење

1. Пред да ги користите овие производи, секогаш проверете дали вашиот компјутер е компатибилен со овој вид на уред.
2. Прво вклучете го уредот на вашиот компјутер со интегрираниот кабел USB-C поврзан со овој уред. По приклучувањето на USB-C HUB на вашиот компјутер, може да приклучите други уреди на USB-C HUB.
3. Пред да го исклучите USB-C HUB, секогаш зачувајте ја вашата работа, и на крај исклучувајте го кабелот за полнење.

Важна забелешка

Никогаш не исклучувајте го кабелот за полнење USB-C додека користите други уреди. На тој начин ќе предизвикате кратки прекини во напојувањето на сите поврзани уреди што ќе доведе до губење на незачувана работа.

Секогаш зачувувајте ја работата и податоците и исклучете ги сите други уреди пред да го исклучите кабелот за полнење USB-C.

Безбедносни мерки на претпазливост

Прочитајте ги сите безбедносни информации во продолжение и упатства за работа пред да го користите овој USB TYPE-C HUB и да избегнете можна повреда или оштетување на вашиот уред. Не преземајте никаква одговорност за оштетувањата на уредите што се полнат поради несоодветна работа на овој уред.

1. Не го испуштајте, расклопувајте, отворајте, кршете, свиткувајте, деформирајте, дупчете, сечете, загревате во микробранова, палете, бојосувајте.
2. Не се обидувајте да го отворате EPICO USB TYPE-C HUB, кршете, сечете или бојосувате.
3. Не вметнувајте какви било други предмети.
4. Проверете ја компатибилноста на вашиот уред со овој USB-C HUB пред да го користите.
5. Складирајте го и користете го на температура 0 °C- 45 °C (30 °F-113 °F). Чувајте го производот подалеку од кој било извор на топлина. Температурите над 60 степени може да предизвикаат оштетување.
6. Не изложувајте го овој производ на влага или не потопувајте го во течност. Постојано чувајте го на суво место.
7. Обрнете особено внимание ако производот е екстремно жежок. Тоа може да упатува на проблем со колото на полнење на електронскиот уред. Во тој случај веднаш исклучете го уредот од вашиот компјутер и консултирајте се со квалификуван техничар.
8. По употреба секогаш исклучете ги сите уреди од USB-C HUB, особено кабелот за полнење.
9. Секогаш чувајте го производот подалеку од дофат на бебиња и деца, со цел да избегнете какви било опасни ситуации.

Откажување од одговорност

Овој USB-C HUB е наменет за користење само со соодветен уред. Проверете на пакувањето на уредот за да одредете дали овој производ е компатибилен со конкретен компјутер. Ние, производителот, не сме одговорни за кои било оштетувања на кој било од вашите уреди при користење на овој производ.